

据付は
とっても
簡単!


コンベヤー・搬送機器の チェーンに オイルの給油は欠かせません!

チェーンに給油するのとしないのでは長持ちが“10倍”違います。
そこで朗報です! 私どもサンキテックの自動給油装置がお勧めです!



自動給油装置

【仕様】 容 量 一斗缶 (≒20リットル)
制御盤付 ON/OFFスイッチ
油量ランプ (空:点灯)
油圧ゲージ付、エアー・油量調整可
噴霧時間設定可
※配管距離は最長15mまでです。
オイルの粘度は#100以下にしてください。



【給油方式】

エアーで油をチェーンに噴きかけます。
※取付けブラケット・噴出しノズル付
標準ホース長さ:本体から2m

※自重で給油するため、自動給油装置は高いところに設置して下さい。 基本的にはピット内のコンベヤー用としてご利用ください。

 株式会社 **サンキテック**

【本社・営業部】 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町806-10 TEL.0270-20-8660 FAX.0270-20-8661
【大阪営業所】 〒575-0004 大阪府四條畷市岡山238-8 TEL.072-879-7701 FAX.072-879-7703
【名古屋営業所】 〒462-0016 愛知県名古屋市中区西味鏡1-510 TEL.052-909-4077 FAX.052-909-4078
【ホームページ】 <http://www.sankitech.co.jp>
【E-mail (本社・営業部)】 honsha@sankitech.co.jp